



«Утверждено»

Генеральный директор ООО «Антисервис»

(А.Г. Степанов)

« 11 » сентября 2026 г.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

при выполнении ремонта и технического обслуживания транспортных средств
в помещениях ООО «Антисервис»

1. Общие правила техники безопасности.

1.1. К самостоятельной работе в Антисервисе допускаются лица, достигшие возраста 18 лет (далее — «Клиенты»), ознакомившиеся с настоящими Правилами, инструкцией о мерах пожарной безопасности в ООО «Антисервис» и оформившие Согласие с условиями аренды машиноместа в ООО «Антисервис».

1.1.1. Администратор Антисервиса вправе отказать Клиенту в допуске к самостоятельной работе и не выдавать инструмент и оборудование в случаях:


- наличия явных признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- отказа ознакомиться с настоящими Правилами и/или оформить предусмотренное Согласием подтверждение их соблюдения;
- отказа ознакомиться с инструкцией о мерах пожарной безопасности;
- возраста менее 18 лет;
- агрессивного, оскорбительного поведения или угроз в отношении сотрудников либо других клиентов, проявленных непосредственно при обращении;
- физического состояния, объективно не позволяющего безопасно выполнять работы (в том числе при наличии травм или иных состояний, создающих угрозу безопасности).

Отказ в допуске фиксируется Администратором в порядке, установленном внутренними правилами Антисервиса.

1.1.2. К самостоятельному управлению автомобильным подъёмником Клиент допускается только после предварительного допуска Администратора: практической демонстрации Клиентом правильной постановки лап подъёмника под точки опоры конкретного автомобиля и знания порядка действий при аварийной ситуации (кнопка аварийного останова), а также при наличии действующего согласия на фотографирование для идентификации при управлении подъёмником, оформленного в соответствии с Согласием. До получения такого допуска самостоятельное использование автоподъёмника Клиентом запрещается.

1.2. Клиенты при техническом обслуживании автомобилей должны:

- соблюдать правила посещения и условия аренды машиноместа в Антисервисе;

- 
- соблюдать требования настоящих Правил, инструкции о мерах пожарной безопасности;
 - соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
 - использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты, инструменту и оборудованию;
 - уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
 - знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
 - во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на арендованное машиноместо лиц, не имеющих отношения к работе;
 - содержать машиноместо в чистоте и порядке;
 - выполнять требования запрещающих, предупреждающих, предписывающих знаков, надписей и сигналов;
 - проходить по территории к машиноместу по установленным маршрутам, пешеходным дорожкам, проходам, переходам;
 - быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3. Клиенты при техническом обслуживании автомобилей должны знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.4. Находясь в Антисервисе, лица обязаны соблюдать следующие требования:

- ходить только по установленным проходам, переходным мостикам и площадкам;
- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
- не подниматься и не опускаться бегом по лестничным маршам и переходным мостикам;
- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок;
- не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых устройствах;
- не находиться в зоне действия грузоподъемных машин.

1.5. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить Администратору Антисервиса. Приступить снова к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

1.6. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- немедленно прекратить работу;
- по возможности отключить оборудование, если это можно сделать безопасно;

- сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 и Администратору Антисервиса;
- приступить к тушению пожара имеющимися в автосервисе первичными средствами пожаротушения только в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности и если это безопасно.

При угрозе жизни немедленно покинуть помещение.

2. Требования охраны труда перед началом работы клиентом.

2.1. Надеть специальную одежду.

2.2. Проверить, не загромождены ли проходы и машиноместо посторонними предметами. Убедиться в том, что машиноместо достаточно освещено и свет не будет слепить глаза.

2.3. Автомобили, направляемые на машиноместа для осуществления технического обслуживания и ремонта, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега. Постановка автомобиля на машиноместо осуществляется Клиентом самостоятельно с соблюдением требований настоящих Правил и указаний Администратора, связанных с безопасностью движения и размещения автомобиля.

2.4. После постановки автомобиля на машиноместо необходимо затормозить его стояночным тормозом, выключить зажигание, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, принять меры для исключения самопроизвольного отката.

2.5. Перед проведением работ, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного валов, необходимо дополнительно проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для дизельных автомобилей), нейтральное положение рычага переключения передач, освободить рычаг стояночного тормоза.

2.6. Поверхность верстака должна быть гладкой, обитой листовой сталью.

2.7. Клиент должен проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности. Неисправный инструмент и приспособления с рабочего места убрать.

2.8. Приступать к среднему и капитальному ремонту автомобиля можно только после освобождения бензобаков и бензопроводов от остатков бензина.

2.9. Перед снятием узлов и агрегатов системы питания, охлаждения и смазки автомобиля, когда возможно вытекание жидкости, необходимо предварительно слить из них топливо, масло и охлаждающую жидкость в специальную тару, не допуская их проливания.

2.10. При работе с тормозной системой после окончания перед движением автомобиля необходимо прокачать тормоза, убедиться в их исправности.

2.11. Перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность заземления, целостность кабеля и исправность самого инструмента. При работе электроинструментом с напряжением выше 42В необходимо пользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами).

2.12. Перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить наличие на лампе защитной сетки, исправность кабеля и его изоляции.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. При выполнении операций по техническому обслуживанию, требующему работы двигателя, выхлопную трубу необходимо соединить с вытяжной вентиляцией, а при ее отсутствии принять меры по удалению из помещения отработавших газов.

3.2. При вывешивании части автомобиля подъемными механизмами (домкратами, таями), кроме стационарных, необходимо вначале поставить под не поднимаемые колеса специальные упоры, затем вывесить автомобиль, поставить под вывешенную часть страховочные стойки и опустить на них автомобиль.

3.3. Перед работой грузоподъемными приспособлениями (таями) проверить их исправность и убедиться в надежности тормоза, строп и цепи, подняв груз на небольшую высоту.

3.4. При ремонте поставить автомобиль на страховочные стойки и убедиться, что они надежно установлены. При работе под автомобилем вне подъемника использовать лежаки.

3.5. Все работы по ремонту или техническому обслуживанию автомобиля выполнять при остановленном двигателе, за исключением регулировки карбюратора, проверки электрооборудования и тормозной системы.

3.6. Домкрат при подъеме автомобиля ставить на прочную и устойчивую подкладку. Высота его подъема должна соответствовать необходимой высоте подъема автомобиля и его узлов. Работать под автомобилем можно только после установки его на страховочные стойки.

3.7. Сливать масло и воду из агрегатов автомобиля можно только в специальную тару.

3.8. При производстве сварочных работ на автомобиле и вблизи его бензобаки закрыть асбестовыми чехлами, не варить рядом с воспламеняющимися жидкостями. Производство сварочных работ допускается только в непосредственной близости от огнетушителя.

3.9. В целях безопасности при постановке автомобиля на машиноместо, автомобиль затормозить с помощью стояночной тормозной системы и включить первую передачу, выключить зажигание, под колеса подложить не менее двух специальных упоров (клиньев, башмаков).

3.10. Разборку и сборку колес производить на стенде или ровной чистой площадке. Накачивать шины колес в предохранительном устройстве, осаживать стопорное кольцо в это время молотком или кувалдой не допускается.

3.11. При работе на сверлильном, заточном станках следует выполнять инструкции по безопасной эксплуатации соответствующего оборудования. Самостоятельная работа на оборудовании, требующем специального допуска, удостоверения, обучения либо иной предусмотренной процедуры допуска, без соответствующего допуска Антисервиса запрещается.

3.12. Пользоваться специальными зажимными приспособлениями при замене, разборке и сборке рессор. Проверять совпадение отверстий с помощью борodka или оправки. Запрещается крутить стяжки пружин при помощи сжатого воздуха (гайковерта).

3.13. Перед выполнением работ, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного валов, проверить выключены ли зажигание и подача топлива (для дизельных автомобилей), поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, освободить стояночную тормозную систему. После окончания работ затянуть рычаг стояночной тормозной системы и вновь включить первую передачу.

3.14. Запрещается:

- выполнять какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одних подъемных механизмах, кроме стационарных;
- подкладывать под вывешенный автомобиль вместо страховочных стоек диски колес, кирпичи и другие случайные предметы;
- снимать и ставить рессоры на автомобилях всех конструкций и типов без предварительной их разгрузки от массы кузова путем вывешивания кузова с установкой страховочных стоек под него или раму автомобиля;
- проводить техническое обслуживание и ремонт автомобиля при работающем двигателе, за исключением отдельных видов работ, технология проведения которых требует пуска двигателя;
- поднимать (вывешивать автомобиль за буксирные приспособления) путем захвата за них тросами, цепью или крюком подъемного механизма;
- поднимать грузы массой более чем это указано на табличке данного подъемного механизма;
- снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при зачаливании их тросом или канатами;
- поднимать груз при косом натяжении троса или цепей;
- работать на неисправном оборудовании, а также с неисправными инструментами и приспособлениями;
- работать под поднятым кузовом автомобиля-самосвала, без специального дополнительного упора;
- использовать случайные подставки и подкладки вместо специального упора;
- работать с поврежденным или неправильно установленными упорами;
- пускать двигатель и перемещать автомобиль при поднятом кузове;
- проворачивать карданный вал при помощи лома или монтажной лопатки;
- сдувать пыль и опилки сжатым воздухом.

3.15. В помещениях ООО «Антисервис» запрещается:

- протирать автомобиль и мыть агрегаты легковоспламеняющимися жидкостями;

- хранить легко воспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, кислоты, краски, карбид кальция в количествах больше сменной потребности;
- заправлять автомобиль топливом;
- хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;
- загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений;
- хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов.

3.16. При ремонте и техническом обслуживании автомобилей с высоким кузовом пользоваться лестницами/стремянками со ступенями шириной не менее 150 мм.

3.17. Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного насоса и подтягивать сальники только при остановленном двигателе.

3.18. При работе пневматическим инструментом подавать воздух разрешается после установки инструмента в рабочее положение.

3.19. Соединять шланги пневматического инструмента и разъединять их разрешается после отключения подачи воздуха.

3.20. Запрещается:

- подключать электроинструмент к сети при отсутствии или неисправности штепсельного разъема;
- переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их установки;
- направлять струю воздуха на себя или других при работе пневматическим инструментом;
- устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать ключ другими рычагами.

3.21. Работа на диагностических и других постах с работающим двигателем разрешается при включенной местной вытяжной вентиляции.

3.22. Выпрессовку и запрессовку втулок, подшипников и других деталей с плотной посадкой производить с помощью специальных приспособлений, прессов и молотков с медными бойками.

3.23. Замену рессор производить только после их разгрузки и установки автомобиля на подставки.

3.24. Перед накачиванием шин после их установки на колесо убедитесь, что запорное кольцо установлено в пазах диска. Во избежание травмирования вылетающим диском накачивать колесо следует с предохранительной вилкой или в специальной клетке.

3.25. При замене мостов и рессор под поднятый конец рамы подставьте специальные подставки.

3.26. При рубке, чеканке и подобных работах надевать защитные очки.

3.27. Не допускать разлива горюче смазочных материалов (бензин, солярка, масло, солидол и т.п.). Сливать воду и масло только в специальную тару, не допуская их разлива на пол.

3.28. Двигать на автомобиле внутри помещения соблюдая осторожность, аккуратность и правила дорожного движения, не допускать наезда на людей и имущество.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При потере устойчивости узлов и агрегатов автотранспорта во время ремонтных работ их следует прекратить и сообщить о случившемся сотруднику Антисервиса. После этого принять участие в предотвращении произвольного перемещения частей машин.

4.2. В случае возникновения возгорания необходимо прекратить работу, сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 и поставить в известность Администратора Антисервиса. Приступать к тушению пожара допускается только имеющимися первичными средствами пожаротушения, в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности и если это безопасно. При угрозе жизни необходимо немедленно покинуть помещение.

4.3. При любой неисправности редукторов высокого и низкого давления, электромагнитного запорного клапана необходимо закрыть расходные и магистральный вентили, а неисправные узлы с автомобиля направить на проверку в специальную мастерскую.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.

5.2. Проверить надежность установки автомобиля на страховочной стойке. Оставлять автомобиль, поднятый домкратом, не разрешается.

6. Ответственность.

За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящих Правилах, лицо, находящееся в Антисервисе, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями документов ООО «Антисервис», применимых к соответствующему лицу.